

Hasznos tanácsok a POINT csapszűrő felszerelésével kapcsolatban



A csapszűrő felszerelése nem igényel szakembert, speciális szerszámokat, bárki egyszerűen el tudja végezni. A csapszűrő csatlakoztatása a magyar szabványnak tökéletesen megfelel, tehát biztosan felszerelhető az Ön fürdőjében, konyhájában, vagy pl. növénylocsolási céllal a slagjára is!

A tények szerint 100 felszerelési hely közül mindössze egy esetben fordul elő valamilyen technikai akadály! Ebben az esetben technikusaink legyártják a megfelelő csatlakozó idomot!

A felszerelés lépései:

- A szűrőház két záró elemének enyhe meghúzása (kézzel történő beljebb csavarása – nem kell erősen!) a biztos tömítés érdekében!
- A POINT csapszűrő felcsavarása, ha szükséges a mellékelt csatlakozó idomok valamelyikének felhasználásával.
- A tömítést minden esetben szappannal vagy szilikon zsírral be kell kenni, valamint becsavarás előtt a végső helyére benyomni (a tömítőgyűrű gyűrődésének elkerülése végett!).
- A szűrő felhelyezését követően érdemes a mellékelt matricát (a tervezett csere hónapjának megfelelő számot!) a szűrőházra, látható helyre ragasztani, így ez figyelmeztet a szűrőcsere időszereúségére.
- Az üzembe helyezés előtt 20 liter, illetve 24 óránál hosszabb állás után használat előtt legalább másfél liter vizet át kell engedni a berendezésen.