

Hasznos tanácsok a POINT zuhanszűrő felszerelésével kapcsolatban.



A zuhanszűrő felszerelése nem igényel szakembert, speciális szerszámokat, bárki egyszerűen el tudja végezni. A zuhanszűrő csatlakoztatása a magyar szabványnak tökéletesen megfelel, tehát biztosan felszerelhető az Ön fürdőjében is!

A tények szerint 100 felszerelési hely közül mindössze egy esetben fordul elő valamilyen technikai akadály! Ebben az esetben technikusaink legyártják a megfelelő csatlakozó idomot!

A felszerelés lépései:

- A szűrőház két záró elemének enyhe meghúzása (kézzel történő beljebb csavarása – nem kell erősen!) a biztos tömítés érdekében!
- A zuhanyrózsa tömlőjének lecsavarása a csapról, vagy amennyiben nincs tömlő (modern zuhanyfülke esetében) a zuhanyrózsa lecsavarása.
- A szűrő felcsavarása. A tömítést minden esetben szappannal vagy szilikon zsírral be kell kenni, valamint becsavarás előtt a végső helyére benyomni (a tömítőgyűrű gyűrődésének elkerülése végett!).
- A tömlő, vagy ennek hiányában a zuhanyrózsa visszacsavarása, immáron a már felcsavart szűrőbe, vagy a csatlakozó idomba.
- A szűrő felhelyezését követően érdemes a mellékelt matricát (a tervezett csere hónapjának megfelelő számot!) a szűrőházra, látható helyre ragasztani, így ez figyelmeztet a szűrőcsere időszereúségére.
- Az üzembe helyezés előtt 20 liter, illetve 24 óránál hosszabb állás után használat előtt legalább másfél liter vizet át kell engedni a berendezésen, hogy átmossa a szűrőket.
- Fürdés esetén a vizet, a zuhanyrózsán keresztül kell a kádba engedni!