

Néhány hasznos tanács zuhanszűrő felszerelésével kapcsolatban.



csatlakozó idomot!

A zuhanszűrő felszerelése nem igényel szakembert, speciális szerszámokat, bárki egyszerűen el tudja szerelni. A zuhanszűrő csatlakoztatása a magyar szabványnak tökéletesen megfelel, tehát biztosan felszerelhető az Ön fürdőjében is! Ezt pluszban segíti a bontatlan gyári csomagban elhelyezett két darab csatlakozó idom (tömítésekkel).

A tények szerint 100 felszerelési hely közül mindössze egy esetben fordul elő valamilyen technikai akadály! Ebben az esetben technikusaink legyártják a megfelelő

A felszerelés lépései:

- A két félből álló szűrőház finom meghúzása (kézzel történő beljebb csavarása - nem szabad erősen meghúzni!) a biztos tömítés érdekében!
- A zuhanyrózsa tömlőjének lecsavarása a csapról, vagy amennyiben nincs tömlő (modern zuhanyfülke esetében) a zuhanyrózsa lecsavarása.
- A szűrő felcsavarása a csatlakozó idomok szükség szerű felhasználásával.
- A tömítéseket minden esetben szappannal vagy szilikon zsírral be kell kenni, valamint becsavarás előtt a végső helyükre lenyomni (a tömítőgyűrűk gyűrődésének elkerülése végett!).
- A tömlő, vagy ennek hiányában a zuhanyrózsa visszacsavarása, immáron a már felcsavart szűrőbe, vagy a csatlakozó idomba.
- Fürdés esetén a vizet, a zuhanyrózsán keresztül kell a kádba engedni!



FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Az első pár tíz liter, szűrőn átengedett víz sötét színű lesz, mivel a három szűrőréteg egyike aktív szénszűrő. Ez a jelenség természetes, a további használat során már nem fordul elő! Az üzembe helyezés előtt 20 liter, illetve 24 óránál hosszabb állás után használat előtt legalább másfél liter vizet át kell engedni a berendezésen.
- A zuhanszűrő felszerelésénél figyelembe kell venni a helyes folyási irányt, amit a képeken látható Shower Filter felirathoz kell viszonyítani!